# **BumpRecorder Web**

# 操作マニュアル(プロバージョン版) (2017.12.20)

バンプレコーダー株式会社



E	Ξ	1/
F		い

1	BumpRecorder Web とは?	. 1
2	どのようなシーンで使えるのか?	. 1
3	何ができるのか?	. 1
4	基本説明	. 1
	ヘッダーナビゲーションエリア	. 2
	地図表示エリア	. 2
	表示データ操作パネル	. 2
5	機能別説明	. 3
	背景地図を変更する	. 3
	日付・アップロードユーザー毎にデータを検索する	. 3
	国内外でアップロードされた最新のデータを見る	. 4
	データを新旧比較する	. 4
	データ毎の走行経路を地図上に表示する	. 5
	地図上に表示するデータの種別を変更する	. 5
	地図上から分析したいエリアを選択する	. 6
	(1). 矩形の使い方	7
	(2). ポリゴンの使い方	7
	(3). ラインの使い方	8
	解析種類を選択し、グラフや帳票を作成する.............................	. 8
	選択地点のヒストグラム	9
	選択地点の時系列グラフ	9
	データダウンロード	9
	選択地点間の距離標グラフ(矩形のみ対応)	. 10
	選択地点間の距離別一覧表(矩形のみ対応)	. 10
	経路に沿った統計データ作成・ダウンロード(ラインのみ対応)	. 11
	アップロードデータの確認方法とダウンロード方法	13
	複数のデータを一括でダウンロードする方法	. 13
	IRI など算出結果ファイルフォーマットについて	. 15



#### 1 BumpRecorder Web とは?

スマホアプリ BumpRecorder で走行中の車両の振動を計測して、当社サーバにアップ ロードすると、約10分後に地図上で確認できます。グラフ作成も可能です。

# 2 どのようなシーンで使えるのか?

従来の路面性状計測サービスのように計測後、結果が出るまで数日を要することなく、迅 速に結果を得ることができます。

平たん性や IRI などの結果は地理院地図や OpenStreetMap を背景地図に用いながら表示 することができ、一目で平たんな道路とそうでない道路を知ることができます。またデー タはテキストファイルでダウンロードできます。

簡易に日々のデータを収集・分析し、路面性状を見える化し、舗装計画の策定等にご利用 頂けます。

# 3 何ができるのか?

- IRI、平たん性、測線ひび割れ率、段差高、直線性 σ を背景地図上に表示
- 新旧データをマップ上で比較
- 計測時の進行方向毎に分けてデータをマップ上に出力
- 距離標毎の IRI のグラフや帳票を作成
- 時系列グラフの作成
- データをテキストファイルでダウンロード可能

# 4 基本説明

<u>http://map.bumprecorder.com/</u>>にアクセスします。 大別すると以下の3つのエリアに分かれます。

- 1 ヘッダーナビゲーションエリア
- 2 地図表示エリア
- 3 表示データ操作パネル





# ヘッダーナビゲーションエリア

それぞれの機能へのリンク、ログイン、ログアウトボタン等があります。

#### 地図表示エリア

表示データ操作パネルで選択したデータを地図上にマッピングします。

# 表示データ操作パネル

背景地図 OpenStreetMap	背景地図の変更
使来朱仟	
from 2011-03-01 to 2017-12-07 新旧比較	日付アップロードューザーに上ス絞り込み
計測者 ○みんな ○自グループ ○自分 検索	日内、ノジノロートニックによる成り込み
	データの新旧比較
表示種類	
□ 経路 ☑ 凡例 八切区方 2.4~10 💡	
✓IRI □平たん性 □ひび割れ □直線性 走行方向:全方向 ≑	主 ニニー カナン専切
	衣小フークを選択
□段差高(2m) □(10m) □(15m) □ばね上	
エリア選択 💿 矩形 🔘 ポリゴン 🔘 ライン	
Althout 1 Construction	
ZER I Latitude Longitude	地図しの地台ポインショクな毎初北ゴークの主ニ
地点2 Latitude Longitude Clear	地図上の指定かイントの谷種解析アータの衣示
解析種類 選択地点のヒストグラム 💠 解析	
データリスト	
使発結果 日本の最新 世界の最新	
日時 距離 コメント 起点精度 起点経度 起点市区町村	
2017/11/25 06:38:35 179.4 35.72895 139.69 東京都豊島区	国内外データリストの切り抜き
2017/11/23 06:50:31 204 35.751 139.70 東京都板横区	
2017/11/21 06:38:19 154.8 35.751 139.70 東京都板橋区	検索条件に合致した走行データの表示
2017/11/19 00:33:22 00:5 35:751 139:70 東京都教術区 2017/11/17 06:44:28 100.8 35:751 139:70 東京都師慶区	
2017/11/15 06:52:01 170 35.751 139.70 東京都板橋区	
2017/11/14 06:36:21 147.1 35.751 139.70 東京都板機区	
2017/11/13 06:32:51 175.8 35.751 139.70 東京都板機区	
2017/11/10 06:34:29 172.1 35.751 139.70 東京都板機区	
2017/11/04.08-33-01 172.6 35.754 130.60 建位肥料用口	



# 5 機能別説明

#### 背景地図を変更する

地図の表示を変更ができます。表示データ操作パネルの最上部の「背景地図」というドロ ップダウンリストから選択してください。





8種類の背景地図を御用意しております。 お好みに合わせてご活用ください。

日付・アップロードユーザー毎にデータを検索する



計測された日付での絞り込みや、計測者による検索が 行えます。

(1)表示データ操作パネルの「検索条件(赤枠部分)」で 検索したいデータの日付・計測者を選択します。

(2)「検索ボタン」をクリックします。

(3)表示データ操作パネルの下部に検索結果のデータ リストが表示されます(データの量に応じて検索に時 間がかかる場合がございます)。

初期表示は表示されている地図エリア内の全期間、全 ての計測者によるデータを表示します。



# 国内外でアップロードされた最新のデータを見る



表示データ操作パネルの下部、「データリスト」のタブを切り 替えることで国内外の最新のデータを確認できます。 ※ここに表示されるデータは、当社の保有するデータとあな た自身またはあなたのグループおよび無料ユーザーのアップ ロードしたデータのみとなっています。





新旧のデータを比較することができ ます。

表示データ操作パネルの「新旧比較」 ボタンをクリックしてください。



表示された画面上の左右に分かれた地図それぞれを 日付で絞り込み、比較することができます。 片方の地図上でクリック->ドラッグすると、 もう一方の地図も同じように移動します。 元の画面に戻る場合は画面右上の「通常ページ」ボ タンを押してください。



また、「除雪状況確認」を選択すると、2地図上で除 雪状況を比較することができます。



# データ毎の走行経路を地図上に表示する

データリストのデータの走行経路を地図上で確認することができます。

表示データ操作パネルの下部の「データリスト」の中からデータをクリックすることで、 地図上に走行経路を表示することができます。



#### 地図上に表示するデータの種別を変更する



地図上に表示するデータを IRI や平たん性など、データ 種別毎に表示させることができます。



データ種別は「IRI」、「平たん性」、「測線 ひび割れ率」、「直線性」、「MCI」、「PCR」 の6種類から選択できます。それぞれ凡例 区分や走行方向を変更することができます。



この機能を使うと、地図上で様々な分析を俯瞰することができます。





また、「段差高」は加速度データから計算 した段差高を三角形の大きさで表現し、 「ばね上」はばね上の上下変位量を三角 形のマークで表現します。

# 地図上から分析したいエリアを選択する





#### (1). **矩形の使い方**

地図上で2点をクリックすると自動的にポイント情報を取得します。





「解析」ボタンを押すと、矩形化したエリア内での各種 データ解析を行います。

#### (2). ポリゴンの使い方

地図上でクリック点を繋ぎ、エリアを描画します。 始めにクリックした点を始点とし、クリックしながらポリゴンで囲っていきます。ダブル クリックすると終点となり、始点と結びエリアを確定します。 解析ボタンを押すと、ポリゴン内の各種データ解析を行います。



下記例では、1を始点とし、2、3、4、5と続き、6でダブルクリックをして終点とし たポリゴンを描画しています。





#### (3). **ラインの使い方**

地図上でクリック点を繋ぎ、ラインを引きます。 始めにクリックした点を始点とし、クリックしながらラインを描画します。 ダブルクリックすると終点となり、始点から終点までのラインを確定します。 解析ボタンを押すと、ライン部の各種データ解析を行います。

エリア	選択	○ 矩形	○ ポリゴン	⊙ ライン	修正		
地点 1	Latitu	de	Longitude	R D		保存	読込

下記例では、1を始点とし、2、3、4と続き、5でダブルクリックをして終点としたラ インを描画しています。



# 解析種類を選択し、グラフや帳票を作成する



データ解析を行う場合、まず始めに、表示データ操作パネルの「表示種類」から、「IRI」、「平たん性」、「ひび割れ」、「直線性」、「MCI」、「PCR」のうちどれかを選択してください。



#### 選択地点のヒストグラム



解析種類の中から「選択地点のヒストグラム」 を選択し、「解析」ボタンをクリックすると自 動的にヒストグラムを作成します。

作成されたグラフは右上の「拡大」ボタンを押すと大きな画面で表示することができます。 「矩形」、「ポリゴン」、「ライン」共通の操作でヒストグラムを作成することができます。

#### 選択地点の時系列グラフ



解析種類の中から「選択地点の時系列グラフ」 を選択し、「解析」ボタンをクリックすると自 動的にグラフを作成します。

作成されたグラフは右上の「拡大」ボタンを押すと大きな画面で表示することができます。 「矩形」、「ポリゴン」、「ライン」共通の操作で時系列グラフを作成することができます。





データダウンロードはあなた、またはあなたのグループが 計測しアップロードしたデータのみダウンロードできます。

(1)表示データ操作パネルの「検索条件」で「自グループ」か「自分」を選択します。
(2)解析種類の中から「データダウンロード」を選択し、「解析」ボタンをクリックすると データをダウンロードします。

- ※ データのダウンロードが開始するまで数分かかる場合があります。
- ※「矩形」、「ポリゴン」、「ライン」共通の操作でデータをダウンロードできます。



#### 選択地点間の距離標グラフ(矩形のみ対応)





地図上で始点と終点を選択 し、「解析種類」の中から「選 択地点間の距離標グラフ」 を選択し、「解析」ボタンを クリックするとグラフが作 成されます。

作成されたグラフは右上の「拡大」ボタンを押すと大きな画面で表示することができます。

#### 選択地点間の距離別一覧表(矩形のみ対応)





この機能は「矩形」のみ 対応しています。

地図上で始点と終点を選択肢、「解析種類」の中から「選択地点間の距離標グラフ」を選択 肢、「解析」ボタンをクリックすると帳票が作成されます。

距離 [m]	緯度	経度	平均 [mm/m]	2014 12/26	2014 12/25	2014 12/14	2014 12/09	2014 11/23	2014 11/23	2014 08/29	2014 08/25	2014 06/05	2014 06/01	2014 05/20	2014 05/17	2014 05/17	2014 05/17	2014 02/25
0	35.775956	139.708986	2.6		2.7	1.3	6.5	1.8	1.8	1.8	1.6	5.0	3.7	2.2	2.3	1.9	1.9	2.5
22	35.77598	139.709231	2.7	2.8	1.9	2.0		2.9	2.5	2.8	2.8		4.7		2.3	2.7	2.1	3.0
45	35.77602	139.709475	2.0	2.5				1.4										2.1
67	35.776062	139.709719	2.6			1.4		2.2	1.9	2.1	3.1			2.0	3.5	2.9		4.1
90	35.77611	139.709962	3.3		4.0	1.7		2.5	2.7	2.5	3.1	7.3	3.0	3.2	3.3	4.0	2.2	2.8
113	35.776173	139.710206	2.6		2.0			2.1	2.1	2.6	2.8	3.2	5.0	2.6	1.6	2.2	2.7	2.5
136	35.776239	139.710452	1.6		1.6	0.9		2.2		1.4	1.2			2.3	1.4	1.8	1.1	2.4
			12		0.9	0.9	5.0	1.7	1.3	0.9	0.9	3.2		1.1	1.8	1.4		1.8
											_			16			0.7	14
							坐	吃										
(20)	14 220202	130 212818	2.0				E	-										
628	35.779202	139.713818	2.0	2.1	1.4	1.1			16	16	2.2							
628 652	35.779202 35.779399	139.713818 139.713937	2.0 1.9	2.1	1.4	1.5		1.9	1.6	1.5	2.2		2.8	2.7	1,4	15	15	2.1
628 652 678	35.779202 35.779399 35.779598	139.713818 139.713937 139.714091	2.0 1.9 2.0	2.1 	1.4 1.7 1.7	1.5 1.5 1.9	4.6	1.9	1.6 1.5	1.5 1.4	2.2		2.8	2.7	1.4	1.5	1.5	2.1 1.9
628 652 678 凡例	35.779202 35.779399 35.779598	139.713818 139.713937 139.714091	2.0 1.9 2.0	2.1	1.4 1.7 1.7	1.5 1.9	 4.6	1.9	1.6 1.5	1.5 1.4	2.2		2.8	2.7	1.4	1.6	15	2.1 1.9
628 652 678 凡例	35.779202 35.779399 35.779598	139.713818 139.713937 139.714091	2.0 1.9 2.0	2.1	1.4 1.7 1.7	1.5 1.5 1.9	4.6	1.9 1.8	1.6 1.5	1.5 1.4	2.2	•••	2.8	2.7	1.4	1.5	1.1	2.1 1.9

しばらくすると帳票が作成されます。

ゼロのときに水色、表示内の平均値を黄色、平 均の2倍の値を赤色で表示します。



#### 経路に沿った統計データ作成・ダウンロード(ラインのみ対応)

日常的に計測されたデータをもとに、月間・四半期(3ヶ月)・年次の単位で平均、中央値 などの統計データを作成し svc 形式でダウンロードする機能です。



左図のようなコンター図も一緒に作成されます。 フォトリポを同時に活用すると、日常点検時に 簡易補修を行った場合、時期を緑の丸印で示し、 路面性状と の関連も検討できます。



(1)計測者を自グループまたは自分にチェックし、エリア選択でラインを選びます。(2)解析種類をクリックするとドロップダウンリスト

が表示されますので、データダウンロードをクリック してください。



(3)リストからデータダウンロードを選択するとダウンロード種別のドロップダウンリストが表示されますので、月間統計データなどを選択してください。



(4)最後に解析ボタンを押すと、ダウンロードが始まります。※経路の距離やデータ量に応じてダウンロードまで数分かかる場合があります。



#### スクウェアメッシュ単位のデータです。以下のサンプル画像をご覧ください。

	基	本統計							揹	镖	毎の	)統詞	計量					Î
						iri										iri		
me	eshsize lat1	lon1 lat2	lon2 l	speed no	dist f	rom	dist to	avo	sd	n	min	PCT 0010	p825	p850	p075	p898	max	avo
	p010 p025	p050 p075	p090 max	avg sd	n	min	p010	p025	p850	p075	p090	max	avo	sd	n	min	p010	p025
2	35.714208	139.729065	35.714011	139,729162	23.6	22.3	0	7.8	31.3	1.5	0.4	3	1.1	1.2	1.3	1.6	1.7	1.7
	3 1.1	1.1 1.1	1.1 1.4	1.5 1.6	8.5	0.5	3	7.8	8	8.3	8.8	8.8	8.8	8.8	100	0	3	100
2	35.71401	139.729162	35.713812	139.729263	23.7	22.41	1	31.4	55.1	1.2	0	3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
Ι.	3 0.6	0.6 0.6	0.6 0.7	0.7 0.7	9.5	0	3	9.5	9.5	9.5	9.6	9.6	9.6	9.6	100	0	3	100
2	35.713812	139.729263	35.713614	139.729367	23.9	22.6	2	55.1	79	1.5	0.1	3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6
	3 0.8	0.8 0.8	0.8 0.8	0.8 0.8	9.5	0	3	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	100	0	3	100
2	35.713614	139.729368	35.713416	139.72947	23.8	22.73	3	79	102.7	1.4	0	3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
	3 0.5	0.5 0.6	0.6 0.6	0.6 0.7	9.5	0	3	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.6	100	0	3	100
2	35.713416	139.72947	35.713218	139.729569	23.7	22.82	4	102.8	126.4	1.5	0.2	3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6
	3 0.5	0.5 0.5	0.6 0.6	0.6 0.7	9.5	0	3	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	100	0	3	100
2	35./1321/	139.72957	35./1302	139./296/1	23.8	22.83	5	126.5	150.2	1./	0.3	3	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	1.9
	3 0.6	0.6 0.6	0.6 0.7	0.7 0.7	9.5	22.70	3	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	99.6	0.6	3	98.9
<b>4</b>	35./13019	139.729071	35.712021	139./29//	23.7	22.78	0	150.3	1/3.9	1.4	0.1	3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.0
2	3 0.5	130 73077	25 712622	120 720971	9.5	22 71	3	9.5	107 6	1.0	9.5	9.5	9.5	9.5	100	2	2 1	2 1
<b>1</b> <sup>2</sup>	3 8.8	0.8 0.8	0.R 1	1.2 1.3	23.0	22.71	2	0.5	9.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	08.2	1.7	2.1	2.1
2	35.712623	130.720882	35.712425	130.720083	23.7	24.25	8	198.1	221.8	1.5	0.0	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1 *	1 8.7	0.6 0.6	0.6 0.6	0.6 0.7	0.5	0	1	0.5	0.5	0.5	0.5	â. 5	0.5	0.5	100	à. 5	1	100
2	35,711235	139.730724	35.711037	139,73094	29.4	22.68	<u>q</u>	370.2	398.9	2.1	0.3	2	1.9	1.9	2	2.1	2.2	2.2
1.	2 1	1 1.1	1.1 1.1	1.2 1.2	9.5	0	2	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	97.3	2.8	2	95.3
2	35,711034	139,730957	35,710851	139,731201	29.9	22.58	10	488	429.9	1.6	0.2	3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.7	1.7
1.	3 0.7	0.8 0.8	0.8 0.9	8.9 8.9	9.5	0	3	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	100	0	3	100

基	本統計量
meshsize	メッシュサイズ
Lat1,lon1,lat2,lon2	区間の起点・終点座標
1	区間長[m]
speed	速度[m/s]
no	連番(欠番あり)
dist_from, dist_to	経路の起点からの距離[m]

指標	毎の統計量
avg	平均
sd	標準偏差
n	データ件数
min,max	最小、最大
p010~p090	パーセンタイル値

iri: IRI[mm/m] jri: 平たん性σ[mm] crack: 測線ひび割れ率[%] linearity: 直線性σ[mm] mci: MCI pcr: PCR

また同時にコンター図が svg 形式で保存されています。

図中の平均値を黄色、平均の2倍を赤色にしたコンター図もダウンロード可能です。フォ トリポを併用していれば、路面補修の位置・時期に緑丸でマーキングできます。





# アップロードデータの確認方法とダウンロード方法

※この機能はグループ管理者権限を持つユーザーでログインした場合にご利用頂けます。

ログイン後、ヘッダーナビゲーションの「データダウンロード」->「ダウンロードリクエ スト」をクリックすると、同一グループユーザーがアップロードしたデータがリスト表示 されます。



全	て選択						
	日時	起点緯度	起点経度	距離	コメント	ダウンロード	
	2015/07/30 15:54:38	999	999	0.00		生データ	解析データ
	2015/06/29 19:45:45	35.829727	139.803162	0.00		生データ	解析データ
	2015/06/24 12:55:32	999	999	0.00		生データ	解析データ
	2015/06/24 12:53:00	999	999	0.00		生データ	解析データ
	2015/06/24 12:21:01	35.696122	139.774201	0.00		生データ	解析データ
	2015/06/24 12:18:36	35.696125	139.774206	0.00		生データ	解析データ
	2015/06/24 12:10:17	35.696126	139.774207	0.00		生データ	解析データ

こちらがデータダウンロードの ページです。昇順でリスト化さ れています。 ダウンロードできるデータ種類 は2種類あります。

「生データ」ボタンを押すと、アップロードした計測生データをダウンロードします。 「解析データ」ボタンを押すと、IRI データをダウンロードできます。

#### 複数のデータを一括でダウンロードする方法

£	て選択						
	日時	起点緯度	起点経度	距離	コメント	ダウンロード	
J	2015/07/30 15:54:38	999	999	0.00		生データ	解析アータ
1	2015/06/29 19:45:45	35.829727	139.803162	0.00		生データ	解析データ
<b>J</b>	2015/06/24 12:55:32	999	999	0.00		生データ	解析データ
1	2015/06/24 12:53:00	999	999	0.00		生データ	解析データ
≤	2015/06/24 12:21:01	35.696122	139.774201	0.00		生データ	解析データ
•	2015/06/24 12:18:36	35.696125	139.774206	0.00		生データ	解析データ
0	2015/06/24 12:10:17	35.696126	139.774207	0.00		生データ	解析データ
			省岡	各			
	2013/03/20 15:32:53	35.424442	136.015388	1.29	今津北小付近	生アータ	解析アータ
	2013/01/25 11:56:07	39.655166	141.9547	35.60		生データ	解析データ

アップロードした複数のデータを一括し
てダウンロードすることもできます。
データの左にあるチェックボックスをチ
ェックし、「選択したデータをダウンロー
ド」ボタンをクリックするとダウンロー
ドの準備が始まります。



画面の上部に通知が表示されます。通知内の「一括ダウンロード一覧」をクリックすると ダウンロードページが表示されます。

計測データ	
選択したデータを圧縮しています。 <mark>一括ダウンロード一</mark> 覧を確認して下さい。	×

ダウンロードページでステータスカラムの「ダウンロード」をクリックするとダウンロー ドを開始します。サイズが大きい場合、複数のファイルに分かれています。それぞれクリ ックしてダウンロードしてください。

ダウンロード日時	データ種別	ステータス
2017-12-07 16:06:55	生データ	ダウンロード
2017-12-07 16:02:00	生データ	ダウンロート
2017-10-31 15:06:49.010951	距離標分析	ダウンロート
2017-10-28 18:41:27.122388	距離標分析 (省略)	ダウンロード
016-12-05 19:43:12.277953	距離標分析	ダウンロード
2016-12-05 19:43:07.517919	距離標分析	ダウンロード

※ステータス欄が準備中になっていれば、しばらくお待ちください。

「reload」ボタンを押し進行状況を再確認します。ステータス欄がダウンロードになれば 「ダウンロード」をクリックします。



#### IRI など算出結果ファイルフォーマットについて

#### サンプルデータ

lat1

lon1

lat2

lon2

speed

1

iri

devicetime	meshsize	latcode	loncode	lat1	lon1	lat2	lon2	1	speed	iri
143147640603	32	314168	1144522	35.77108	139.712233	35.771112	139.712401	15.5	7.29	8.61
143147650148	52	314172	1144530	35.77148	139.713347	35.771672	139.713313	21.5	6.03	3.55
143147650148	54	314172	1144528	35.77148	139.713347	35.771672	139.713313	21.5	6.03	3.55
143147650148	58	314168	1144528	35.77148	139.713347	35.771672	139.713313	21.5	6.03	3.55
143147650148	5 16	314160	1144528	35.77148	139.713347	35.771672	139.713313	21.5	6.03	3.55
143147650439	2 2	314174	1144530	35.771675	139.713312	35.77187	139.713264	22.2	7.31	2.52
143147650439	04	314176	1144528	35.771675	139.713312	35.772068	139.713232	44.1	7.67	2.63
143147650439	8 6	314176	1144528	35.771675	139.713312	35.772518	139.713135	94.1	8.25	4.29
143147650439	0 16	314176	1144528	35.771675	139.713312	35.773296	139.713135	180.1	7.78	5.19
項目の意味										
devicetime	OS	OS が示していた時刻 エポック秒 UTC [ms]								
meshsize	メッシュサイズ			サイブ	1+910-	16				
latcode		緯度	緯度メッシュ番号		ックウェアメッシュ					
loncode		経度	経度メッシュ番号			エノアン	<ul> <li></li> </ul>			

※平たん性 σのデータの場合、iri が jri に置き換わります。

区間内平均速度[m/s]

区間長[m]

IRI[mm/m]

IRI算出区間の起点側の緯度

IRI算出区間の起点側の経度

IRI 算出区間の終点側の緯度

IRI 算出区間の終点側の経度

問い合わせ先 バンプレコーダー株式会社 東京都北区赤羽1丁目59-6 ワコー赤羽102 TEL:03-6454-4255 FAX:03-6369-4618 URL:http://www.bumprecorder.com